

NÁVOD K MONTÁŽI LAVIČKY KLEOPATRA

VÝKRES VÝROBKU:



1. Před zahájením montáže lavičky se ujistěte, že byly dodány všechny součásti. K montáži jsou potřebné následující komponenty:
 - Litinový odlitek – 2 ks,
 - Lakovaná lišta s předvrtanými otvory – 6 ks (4 otvory v každé desce),
 - Montážní sada obsahující:
 - o Hmoždinka (4 ks) + šroub M8 (4 ks),
 - o Podložka M8 (4 ks),
 - o Vratový šroub M6x55 (24 ks),
 - o Podložka M6 (24 ks),
 - o Matice M6 (24 ks),
 - o Plastová krytka matice M6 (24 ks).
2. Postavte desky do svislé polohy (například je opřete o zeď).
3. Vložte vratové šrouby M6x55 do montážních otvorů předvrtaných v deskách.
4. Umístěte oba litinové odlitky na rovný povrch ve vzdálenosti odpovídající rozteči otvorů v deskách (170 cm).
5. Připevněte desky tvořící sedák lavičky tak, aby vyčnívající závity šroubů M6x55 zapadly do výřezů v ocelovém profilu.
6. Na závity šroubů nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.

POZOR: Sedák lavičky zatím nedotahujte napevno, aby bylo možné případně upravit svislé vyrovnaní ocelových profilů.

7. Připevněte desky tvořící opěradlo parkové lavičky.
8. Na závity šroubů opěradla M6x55 nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.
9. Před dotažením matic M6 zkontrolujte, zda jsou ocelové profily ve svislé ose a zda je lavička ve všech rovinách symetrická.
10. Dotáhněte matice M6 na šroubech pomocí klíče nebo akušroubováku s nástrčnou hlavicí tak, aby byla celá konstrukce lavičky pevně spojena.

POZOR: Šrouby v deskách utahujte tak, aby se nezabořily do dřeva a nepoškodily lakovaný povrch ani strukturu dřeva.

11. Nasadíte plastové krytky M6 na matice M6 na šroubech.

OBECNÉ POŽADAVKY A ZÁKLADY:

MONTÁŽ:

Při montáži lavičky je nutné věnovat pozornost místu instalace a zvolit jej tak, aby lavička nebyla umístěna přímo v komunikační trase. To je důležité například na úzkém chodníku, kde hrozí riziko, že běžící osoba nebo cyklista narazí do instalovaného prvku městského mobiliáře a utrpí zranění.

Dále je nutné dodržovat platné předpisy a zvolit místo montáže lavičky tak, aby její používání bylo bezpečné a nepředstavovalo ohrožení zdraví nebo života osob využívajících výrobek nebo nacházejících se v jeho bezprostřední blízkosti.

Každá lavička je určena k montáži na zpevněný povrch pomocí hmoždinek a šroubů M8 nebo kotev, které dodáváme společně s lavičkou.

Pokud bude lavička používána na zpevněném povrchu umožňujícím její ukotvení pomocí kotev dodaných výrobcem, není nutné zhotovovat základy pod výše uvedený prvek městského mobiliáře, za předpokladu, že povrch splňuje požadované parametry. Lavičku je třeba připevnit pomocí kotev dodaných výrobcem.

MONTÁŽ PŘÍMO DO ZEMĚ

Výrobce doporučuje velmi jednoduché řešení, které může rychle a snadno provést i nekvalifikovaný personál.

Montáž spočívá v:

- ✓ zapuštění dvou silničních obrubníků přímo do země,

POZOR: Rozměry silničních obrubníků pro tento model jsou 100x30x20 cm,

POZOR: Výše uvedené prvky musí být osazeny tak, aby základy během montáže ani následného používání výrobku nevyčnívaly nad úroveň terénu,

- ✓ umístění lavičky na základ a vyznačení otvorů pro vrtání,
- ✓ vyvrtání otvorů,
- ✓ opětovné usazení lavičky a její připevnění šrouby,

POZOR: Standardně dodáváme hmoždinky M12 a šrouby M8 pro připevnění lavičky.

Výrobce připouští také provedení betonového základu podle níže uvedených doporučení. Je však nutné zajistit, aby byl základ mrazuvzdorný a splňoval předepsané rozměry. Doporučené silniční obrubníky uvedený požadavek splňují.